

Gebrauchsanleitung für LED-Flash-Ice-Glas

Der Ein- und Ausschalter befindet sich am Boden des Glases. Vor Gebrauch entfernen Sie den Batterie-Stopper. Durch mehrmaliges Drücken des Schalters können Sie zwischen 3 Leuchtmodi wählen.

Beim Spülen nicht ins Wasser tauchen. Nicht für die Spülmaschine geeignet. Die Batterien (Knopfzellen) sind im Lieferumfang enthalten und können ausgetauscht werden.

Hersteller/Importeur: Rolf Brunner, Bahnhofstr. 60 65795 Hattersheim/Germany Herkunftsland: China



