DECOTREND-LINE

Gebrauchsanleitung für LED-Leuchtwedel

Vor Gebrauch des LED-Leuchtwedel ziehen Sie bitte das Sicherheitsplättchen unterhalb des Ein- und Ausschalters heraus.

Durch mehrmaliges Drücken des Schalters können Sie zwischen 6 Leuchtmodi wählen.

Die enthaltenen Batterien (Knopfzellen 3xAG13) können ausgewechselt werden.

CE

Hersteller/Importeur: Rolf Brunner, Bahnhofstr. 60
65795 Hattersheim/Germany Herkunftsland: China